


Operation manual - PROM-VOLT



Parameters/parametry:

Voltage range/rozsah měření: **0-30V**

Minimum operation voltage/minimální napájecí napětí: **5V**

Connection diagram/Schéma zapojení:

