

Návod na použitie k solárnemu záhradnému osvetleniu

Trento

Part No SM43401

PRED PRVÝM POUŽITÍM POTREBUJE TOTO SOLÁRNE OSVETLENIE PLNÉ NABITIE. TO ZABEZPEČÍTE PONECHANÍM OSVETLENIA NA PRIAMOM SLNEČNOM ŽIARENÍ PO DOBU 2 – 3 DNÍ, S TLAČIDLOM NAPÁJANIA V POZÍCII „OFF“. TÝMTO ZAISTÍTE, ŽE NABÍJATEĽNÉ BATÉRIE BUDÚ DOSAHOVAŤ MAXIMUM SVOJEJ KAPACITY.

Montáž

Použitím súčiastok (B) a (C) pripojte ku kolíku (D) hlavicu osvetlenia (A). Skrutku (B) vložte do otvoru na hlavici osvetlenia a maticu (C) vložte do otvoru v kolíku. Priložte hlavicu osvetlenia a kolík otvorme k sebe a skrutku (B) dotiahnite. Pre nastavenie pozície hlavice osvetlenia skrutku (B) trochu uvoľnite a následne upravte pozíciu hlavice. Ak je hlavica nastavená, skrutku (B) môžete opäť pevne dotiahnuť. Pre nastavenie pozície solárneho panela uvoľnite krídlovú maticu a upravte uhol panela. Ak je panel v požadovanom uhle môžete krídlovú maticu opäť pevne dotiahnuť. Na vami zvolenom mieste opatrne zasunúť kolík do zeme. Kolík by mal byť v zemi tak hlboko, aby bola vrchná príruha zároveň so zemou.

Poznámka: Ak je zem príliš tvrdá a utlačená polejte dané miesto vodou, čo spôsobí jej zmäkčenie. Týmto predídete prípadnému zlomeniu kolíka.



Niektoré súčiastky môžu prísť predzmontované.

Výmena batérií

Tlačidlo napájania dajte do pozície „OFF“. S použitím krížového skrutkovača odskrutkujte štyri skrutky, ktoré sú umiestnené v rohoch vrchnej časti osvetlenia. Staré batérie vyberte a nahraďte ich novými Ni-MH 1000 mAh AA nabíjateľnými batériami. Zaskrutkovaním štyroch skrutiek opäť zmontujte vrchnú časť osvetlenia. Pre optimálny výkon by ste batérie mali nechať nabíť na priamom slnečnom žiarení. Tlačidlo napájania dajte do pozície „ON“.

Riešenie problémov

Ak lampa nesvieti, vyberte batérie, obe ich konce vyčistite čistou a suchou handričkou a batérie vložte naspäť. Uistite sa, že batérie doliehajú a majú dobrý kontakt s pólmi. Ak svetlo nesvieti ani po nabití batérii uistite sa, že je tlačidlo napájania v pozícii „ON“.



Varovanie

Batérie nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu, keďže môžu vyteciť alebo explodovať. Batérie neotvárajte, neskratujte ani inak nepoškodíte, keďže by mohlo dôjsť k zraneniu.

Chráňte svoje životné prostredie správnym recyklovaním batérií a teda ich odovzdaním na zbernom mieste vo vašom okolí.

Do zariadenie nekladajte nové batérie so starými a naopak. Tak isto nemiešajte štandardné (uhlíkovozinkové) a nabíjateľné (nikel-kadmiové) batérie.